

Tok : **Blanice** Stanice : **Podedvory**
 Kraj : **Jihočeský kraj** ORP : **Prachatice** Obec : **Dvory**

Provozovatel stanice : **ČHMÚ České Budějovice**

Centrum automatického sběru dat : **RPP ČHMÚ České Budějovice**

Staničení : **62.15 [km]** Číslo hydrologického pořadí : **1-08-03-025**
 Plocha povodí : **202,76 [km²]** Zeměpisné souřadnice : **135714 v.d. 490208 s.š.**
 Nula vodočtu : **539,27 [m.n.m.] B** Procento plochy povodí toku : **23,6**

Stupně povodňové aktivity :	[cm]	[m ³ .s-1]	Platnost SPA pro úsek toku :
bdělost	110	16,9	Záblatí - hráz VD Husinec
pohotovost	140	30,0	Kritické místo :
ohrožení	160	40,2	pila pod limnigrafickou stanicí

Průměrný roční stav :	56	[cm]	N-leté průtoky :	Q1	Q5	Q10	Q50	Q100
Průměrný roční průtok :	2,04	[m³s-1]	[m ³ s-1]	25,0	57,0	75,0	133	165

Odesílatel zpráv :	Četnost hlášení SPA :	I.	1 x denně
		II.	2 x denně
		III.	3 x denně

Odesílatel podá zprávu : Spojení na adresáta : Příjemce dále vyrozumí :

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy :

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
435	12.08.2002		
247	08.07.1954		
245	21.05.1949		
239	13.08.1959		
236	07.06.1969		
230	23.09.1937		
230	23.06.1966		
220	01.08.1977		

Mapa v měřítku 1:50 000 :



Popis umístění profilu :

za areálem dřevařského závodu, cca 100 m po proudu, levý břeh